

การสั่งการโฆษณา แคมเปญหลัก

การสั่งการโฆษณาเป็นขั้นตอนในการกำหนดให้ Player หรือ Station ทำการเล่นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์รายการใดที่เราต้องการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

เข้าสู่หน้าจัดการแคมเปญหลัก

น้ ้~ แคมเปญหลัก © วัดการข้อมูล Station / แคมเปญหลัก						
ชื่อสถานี:	สาขาภาคกลาง					
ขึ้นตอนที่ 1 ขึ้นตอนที่ 2 ขึ้นตอนที่ 3 ประเภทเนื้อหา:						
	image	slideshow	multicontent			

2. เลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการให้แสดงผล เช่น "Image" (ภาพนิ่ง)

ペ แคมเปญหลัก องัญระข้อมูล Player / แคมเปญหลัก						
ชื่อ Player:						
Device ID:	Device ID:					
ขั้นตอบที่ 1 ประเภทเนื้อหา: เก	ขั้นดอบที่ 2 ขั้นดอา	มที่ 3 Ildeshow	multicontent			



เลือกรูปภาพที่ใช้สำหรับแสดงผล

ice ID:	Device ID:		
เดอนที่ 1	ขั้นดอนที่ 2	ขั้นดอนที่ 3	
เลือกโฟลเดอร่	ร์รูปภาพ	Presentation	1.
เลือกรูปภาพที่ต้องการ		Fashion 1	2 Choose
		Fashion 2	Choose
		Fashion 3	Choose

#1: เลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บภาพ #2: กดที่ปุ่ม "Choose" เมื่อต้องการให้แสดงผลภาพใดๆ



4. กำหนดลักษณะและเวลาในการแสดงผลโฆษณา

🖍 แคมเปญหลัก ๒ จัดการข้อมูล Player / แคมเปญหลัก					
ชื่อ Player:					
Device ID: Device ID:					
ขั้นดอนที่ 1 ชั้นดอนที่ 2	ขั้นดอนที่ 3				
ทิศทางการแสดงผล	แนวนอน	1 [,]			
เวลาที่ต้องการเปลี่ยนแคมเปญ	สังการทันที	2,			
		Submit			

#1: ทิศทางการแสดงผล: โดยสามารถกำหนดเป็นแบบแนวนอน หรือ แนวตั้ง โดยให้เลือกจาก การวางจอดิจิตอล

#2: เวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแคมเปญ:

- แบบสั่งการทันที คือ ต้องการให้กล่องสามารถดึงข้อมูลใหม่มาแสดงผลทันที เมื่อ
 Signnex android box ทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกับ Server (โดยมีเวลา
 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแคมเปญอยู่ทุกๆ 10 นาที (Refresh time))
- ตั้งเวลาสั่งการล่วงหน้า คือ เมื่อต้องการกำหนดในการแสดงโฆษณา ตัวอย่างเช่น
 ต้องการให้โฆษณา A ทำการแสดงผลในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น. เป็นต้น

