


การสั่งการแสดงผล

เมื่อเรามี **Content** ในระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการสั่งการแสดงผลไปยัง **Player** ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (กลับมาที่เมนู **Player**)




The screenshot shows the Signnex web interface for managing digital signage players. The main heading is "จัดการข้อมูล Player" (Manage Player Information). Below this, there is a table listing the players. The table has columns for "ชื่อ Player" (Player Name), "สถานะอุปกรณ์ / เชื่อมต่อล่าสุด" (Device Status / Last Connected), "สถานะของแคมเปญ" (Campaign Status), "จัดการแคมเปญ" (Manage Campaign), and "Console".


ชื่อ Player	สถานะอุปกรณ์ / เชื่อมต่อล่าสุด	สถานะของแคมเปญ	จัดการแคมเปญ	Console
My first player Device ID: UA1ZWX	Oct 13, 2018 16:02:27 [รายงาน]		เปลี่ยนแคมเปญหลัก ช่วงเวลา	Console icons

At the bottom right, there is a QR code and a LINE chatbot icon with the text "สแกนเพิ่มเติมได้ที่ LINE@ Signnex" and "Click to add".

จากนั้นคลิกปุ่ม “เปลี่ยนแคมเปญหลัก” ในรายการ **Player** ที่ต้องการ จะพบหน้าจอดังนี้



จากนั้น ขั้นตอนที่ 1 คือเลือกประเภท **Content** ที่ต้องการสั่งการ เช่น “multicontent” ระบบจะพาไปยังขั้นตอนที่ 2 ดังภาพ




จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการสั่งการ (ตามประเภท **Content** นั้น ๆ) เช่น

The screenshot shows the Signnex web player interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Station (Player Group)', 'CONTENT MANAGEMENT' (Gallery, Embedded Video, Image Slideshow, Video Playlist, Multiple Content), and 'PROFILE' (แก้ไขข้อมูลส่วนตัว, เปลี่ยนรหัสผ่าน, ออกจากระบบ). The main area displays 'ชื่อ Player: My first player' and 'Device ID: UA1ZWX'. Below this are three tabs: 'ขั้นตอนที่ 1', 'ขั้นตอนที่ 2', and 'ขั้นตอนที่ 3'. Under 'ขั้นตอนที่ 1', there is a 'Multi content' section with a dropdown menu showing 'Sample Multi Content' and a 'ถัดไป >' button. In the bottom right corner, there is a QR code and a LINE chatbot icon with the text 'สแกนเพิ่มได้ LINE@ Signnex Click to add Tel.098-247-8400'.

จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะพาไปยังขั้นตอนที่ 3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสั่งการ ดังภาพ

This screenshot shows the next step in the Signnex interface. The navigation tabs are now 'ขั้นตอนที่ 1', 'ขั้นตอนที่ 2', and 'ขั้นตอนที่ 3', with 'ขั้นตอนที่ 2' being the active step. The 'Multi content' section is replaced by two dropdown menus: 'ทิศทางแสดงผล' (set to 'แนวอน') and 'เวลาที่ต้องการเปลี่ยนแคมเปญ' (set to 'สั่งการทันที'). A green 'Submit' button is now visible at the bottom right. The QR code and LINE chatbot information remain in the bottom right corner.

เมื่อต้องการยืนยันการสั่งการ ให้คลิกปุ่ม **Submit**



หลังจากสั่งการเรียบร้อยแล้ว สถานะของแฉกเปลี่ยนจะแสดงขึ้นมาว่าเราสั่งการประเภท **Content** ใหนอยู่ (สามารถคลิกลิงค์เพื่อดู **Content** นั้น ๆ ได้)

จากนั้นกลับมาที่ **Android Box** (หน้าจอตีวี่) จะพบว่า **Android box** ทำการรับคำสั่งจากเราแล้วแสดงผลบนหน้าจอ

